

Instellen mini LED controller

- Aan uit; 1, Druk kort op de ON/OFF knop om het licht in te schakelen
- 2, Houdt de ON/OFF knop ingedrukt om de tijd in te stellen, als de tijd gaat knipperen kan met de Hour/L- en de Min/L+ de tijd ingesteld worden.
- 3, Druk op de mode knop om uit het instel menu te komen.
- Min/L+; Verhoogt de lichtintensiteit
- Hour/L-; Verlaagt de lichtintensiteit
- Mode; 1, Houdt de mode knop 3 seconden ingedrukt om in de programmeermodus te komen.
- 2, Het display knippert tussen no-1 en de huidige tijd, gebruik de Hour/L+ en Min/L- knop om de tijd van het dimpunt in te stellen.
- 3, Druk op de mode knop om de lichtintensiteit op dit dimpunt in te stellen, dit kan met de Hour/L+ en Min/L- knop.
- 4, Druk op de mode knop om naar het volgende dimpunt te gaan, no-2 en de tijd knipperen op het scherm. Gebruik de Hour/L+ en Min/L- knop om de tijd van het dimpunt in te stellen.
- 5, Druk op de mode knop om de lichtintensiteit op dit dimpunt in te stellen, dit kan met de Hour/L+ en Min/L- knop.
- 6, ga zo door voor de volgende dimpunten.

Let op, het is verstandig om het eerste en laatste dimpunt beide 0% intensiteit te geven, hierdoor is het licht 's nachts uit. Als de eerste en laatste bv. Op 2% staan is dat eventueel bruikbaar als maanlicht.

In totaal kunnen er maximaal 8 punten geprogrammeerd worden.

Schermsweergave in bedrijf;

- 1, L00* / tijd afwisselend op het scherm betekend dat de controller op handmatige bediening staat.
- 2, Auto / tijd afwisselend op het scherm betekend dat de controller op automatische bediening staat.